

Burspanh (H

尚 Husqvarna

Husqvarna Svenska försäljnings AB, 561 83 HUSKVARNA, tel. 036 - 14 60 00 Husqvarna A/S, Lundtoftevej 160, 2800 LYNGBY, tel. 42 88 70 77 Husqvarna, Postboks 215, Ökern, 0510 OSLO, tel. 22 63 54 00 OY Elektrolux Kotitalouskoneet Ab - HUSQVARNA, Teollisuuskatu 1 a, 00510 HELSINKI, puh. 90 - 77001

LYCKA TILL MED DIN NYA HUSOVARNA-UGN

Innan Du använder ugnen rekommenderar vi att Du läser igenom hela bruksanvisningen, som ger en direkt beskrivning av ugnen och dess funktioner.

För att undvika de risker, som trots allt alltid finns när Du använder en produkt, som drivs med el, är det

viktigt att ugnen installeras på rätt sätt och att Du läser igenom säkerhetsinformationen noga för att undvika felanvändning och onödiga olycksrisker.

Spara bruksanvisningen och se till att den finns tillgänglig vid användning av ugnen.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Säkerhetsinformation	5
* Vid installation och service	Ð
* Vid användning av ugnen	0
* Vid skrotning av ugnen	D
Uppackning	9
Milbehör	9
nnan du använder ugnen	9
* Rengör plåtarna/långpannan	9
* Bränn av ugnen	9
Bekanta dig med ugnen	5
*Termostatvred	00 (
* Funktionsvred	20 (
*Belysning i ugnen	တေ
* Specialrengöring av ugnen	<u>ن</u> دو
* Uppvärmning av ugnen	3 0 (
* Snabbuppvärmning	5 0 1
* Grillning	တ
Installation 1	2
* Elektrisk anslutning 1	2
* Montering av ugnens utdragbara låda	ゴ
* Montering av barnsäkerhetsspärr	2
* Montering av ugnen i snickeriskåp	ಣ
Så här använder du ugnen	4
* Över/undervärme	4
* Varmluft 1	5
* Varmiuftsgratinering	5
* Grillning	16
* Stekning	
stektermometer	17
Tabell för bakning	8
* Över/undervärme och varmluft	128
Tabell för matlagning och stekning	6
Tabell för grillning och gratinering	20
Skötsel och rengöring	2
* Ugnens panel och front	7
* Ugnsstegar och plåtar	21
* Varmluftsfläkten	77
* Ugnsluckan	7

TEKNISK DATA

23	23	24	24	25	27	38	58	29
Rengöring av ugnen	* Släta emaljen (ugnens botten)	* Katalysemaljen	* Ugnslampan	Råd och tips vid praktiska problem	Råd och tips vid tekniska problem	Service och resevdelar	Konsumentköp EHL	Teknisk data

Vitermått 550/596 mm Höjd: 596,5 mm Bredd: 560 mm Inbyggnadsmått 535/580 mm Höjd: 550 mm Bredd: 560 mm Djup: 560 mm

Minimum avstånd från golv till ugn 800 mm Ugnsvolym brutto/netto: 57/48 liter Ugnsbelysning: 15 W

Ugnselementens effekt	
Över-undervärme:	1500 W
Varmluft:	2200 W
Grill:	3000 W
Gratinering:	3000 W

	230	16,
Totaleffekt	Spänning:	Säkras med:

Nettovikt 35 kg

SERVICE OCH RESEVDELAR

kostnaden. Detta gäller också om du Använd dig av vår kontrollista från tan, riskerar Du att själv få stå för försäkra dig om att du inte kan avavsnittet "Tips och råd vid praktiproblem som finns med på den lishar använt ugnen till annat ändaska och tekniska problem" för att tillkallar hjälp för att åtgärda de hjälpa felet på egen hand. Om du mål än den är avsedd för.

får du via din återförsäljare eller AB Elektroservice (se under "Hushållsmaskiner" i telefonkatalogen, Gula reservdelar bör du veta ugnens *pro*sidor). När du beställer service och Service och reservdelar till din ugn duktnummer och modellnummer, som står på dataskylten.

MU GOYLNENDSNOX

Sverige gäller Konsumentköp EHL Kom ihåg att spara kvittot och EHL-Vid försäljning till en konsument i samt övriga EHL-bestämmelser som du får av säljaren. försäkringsbevis.

Modell

QC 4680

Inköpsdatum:

Serienummer:

A SAKERHETSINFORMATION

Vid installation och service

- Installationsarbeten, eventuellt ingrepp i ugn os v, skall utföras av behörig fackman. Arbete utfört av person utan tillräcklig kunskap kan försämra ugnen och leda till skada på person och/eller egendom.
- auktoriserat serviceföretag. Antroservice eller av leverantören melser. Se Konsumentköp EHL rige gäller av EHL vid tidpunktillhandahålles av dessa. I Sve-Service och eventuella reparationer bör utföras av AB Elekten för köpet antagna bestämvänd endast reservdelar som som du får hos säljaren.
- som du vanligtvis inte kommer i Ugnen är tung. Kanter och hörn skar bör användas vid förflyttkontakt med är vassa. Handning av ugnen.
- Kontrollera att ugnens kabel inte kommer i kläm vid installationen av ugnen.
- Kontrollera att säkerhetstillbehören (se bruksanvisningen) är eka med eller röra reglage och monterade och att de fungerar. oarn i hushållet. Låt inte barn Speciellt viktigt om det finns
- Sörj för god luftväxling under tivändning, se bruksanvisningen. Ugnen skall brännas av före anden med t ex köksfläkten.

normalt förekommande matlagnas risk för skada på person och ning och bakning. Används den för andra ändamål kan det fin-Ugnen är avsedd för i hushåll eller egendom.

Vid användning av ugnen

- Använd endast kärl av material som är avsett för ugnen.
- ar och ta ett stadigt tag i det som Använd väl isolerande grytlappugnsluckan vid grillning, mat-Varm luft strömmar ut. Se till att barn inte finns i närheten. Var försiktig när du öppnar lagning och bakning i ugn. skall tas ut ur ugnen.
- Samtliga vred skall vara nollstängd när den inte används. Kontrollera att ugnen är av-
- uppvärmning och medför i vär-För hygien och säkerhets skull byggda fettfläckar och annat spill avger betydande os vid skall ugnen hållas ren. Påsta fall risk för brand.

Vid skrotning av ugnen

Lossa den från vägguttaget, kapa kabeln vid utgången från ugur funktion, följ bruksanvisninnen och sätt ugnsluckans spärr även när ugnen skall skrotas: Hjälp till att undvika skador

SPECKER SERVE

skadad. Eventuella transportskador OBS! Kontrollera att ugnen inte är skall omedelbart anmälas till den som ansvarat för transporten.

att inte små barn kan leka med det. Lämna förpackningsmaterialet så saknade delar skall omedelbart Skador, felaktigheter och ev anmälas till säljaren.

HILL MENOR

- bakplåtar
 - galler
- långpanna

INNAN DU ANVÂNDER UGNEN

Rengör plåtarna/långpannan

Diska plåtarna/långpannan med handdiskmedel. Skölj och torka varmt vatten och eventuellt torrt med hushållspapper.

Bränn av ugnen

borta från spisen, som blir varm vid användning. Håll barn och djur avbränning. Ventilera väl med Ugnen skall brännas av före hjälp av t. ex. köksfläkten.

- samt 200°C temperatur. Ugns-Gör så här: • Sätt på 🗖 över/undervärme luckan skall vara stängd.
 - eventuell lukt och rökutveck-Stängd av efter ca. 1 tim när ling upphört.
- Låt luckan därefter stå öppen under några timmar.


RAD DON TIPS VID TEKNISKA PROBLEM

stående tabell orsak och åtgärd som Gör inga ingrepp i ugnen som kan produkt. Kontrollera i nedandu kan och får avhjälpa själv. orsaka skada på person eller

Problem	Orsak	Åtgärd
Ugnen fungerar inte helt eller delvis.	Är ugnen stickproppsansluten?	Kontrollera att stickproppen år ordentligt intryckt.
	År säkringen/säkringarna hela - färgbrickan lös?	Byt ut trasig såkring.
	Finns det jordfelsbrytare i huset?	Kontrollera att den är tillslagen.
Signal-/ugnslampor fungerar inte.	År lamporna hela?	Byt ut trasig lampa.
Katalysemaljen blir inte ren.	Är emaljens porer tilltäppta?	Bränn ur ugnen på läge "R" i minst 30 minuter.
	År det fettsläckar på emaljen?	Följ anvisningarna för rengöring av ugnarna.
Luckspärrarna fungerar inte.	År spårrarna satta i funktion?	Sätt spärrarna i funktion, se Sä- kerhetsutrustning.

Problem	Orsak	Åtgård
Bakverk/maträtter blir ljusa.	Aluminiumfolie i botten på ugnen Kontrollera att du inte har alumihindrar undervärmen och kan niumfolie i botten på ugnen. dessutom skada emaljen.	Kontrollera att du inte har aluminiumfolie i botten på ugnen.
	Ljusa bakformar ger ljusare kakor Byt eventuellt till mörkare forsån mår ka formen på bakplåten.	Byt eventuellt till mörkare for- mar. Placera formen på bakplå- ten.

BEKANTA DIG MED UGNEN



- Kontrollampa för ugnen. Denna lampa följer ugnens termostat och slocknar vid inställd uppnådd temperatur.
- 2. Belysta fönster som visar den inställda funktionen och temperaturen.
- 3. Termostatvred för inställning av ugnens temperatur.
- 4. Funktionsvred.

- Ventilationsöppningar för ugnens kylfläkt som ventilerar bort os och ånga från ugnsutrymmet samt kyler snickeriskåpet.
- 6. Ugnslucka med värmereflekterande innerglas. Både lucka och glas kan tas bort för rengöring.
- 7. Modellbeteckning.
- 8. Dataskylt.
- 9. Ugnsstegar
- 10. Ugnslampan

Termostatvred


Med detta vred väljer du önskad ugnstemperatur från 50°-300°C. Om funktionsvredet står på läge 0 fungerar inte termostatvredet.
Symbolen "R300" på vredet betyder speciell rengöring av ugnen.


Det är viktigt att du väljer rätt temperatur och då du använder funktionen varmluft skall temperaturen vara ca. 20° lägre än vid konventionell värme.

Funktionsvredet

Med detta vred väljer du ugnens olika funktioner, vilka är följande:

- Ugnen är avstängd.
- Monventionell värme, dvs. över/undervärme, tak och bottenelement inkopplade.
- Warmluft, ringelementet runt varmluftsfläkten inkopplat.
- **Grill**, grillelementet inkopplat.
- vallgrillning, grillelementet och varmluftsfläkten växelvis inkopplade (ringelementet är inte inkopplat).





RAD OCH TIPS VID PRAKTISKA PROBLEM

Kontrollera i nedanstående tabell orsak och åtgärd som du kan avhjälpa själv.

Problem	Orsak	Åtgärd
Mat-/vetebrōd, mjuka kakor blir platta	För låg temperatur i ugnen gör att bakverket jäser upp och sedan sjunker ner och blir platt.	Kontrollera inställd temperatur mot rekommendation i tabell eller recept.
	Mat-/vetebrödsdegar har inte jäst rätt. För lång jäsning efter utbak- ning ger ett platt resultat.	Mat-/vetebrödsdegar skall jäsa dragfritt i rumstemperatur. Vid ett lätt tryck på degen skall fördjupningen gå tillbaka. Kontrollera jästiden mot receptets rekommendation.
	För lite jäst eller bakpulver.	Kontrollera i receptet att du tagit rätt mängd.
	För varm fett/vätskeblandning för- stör jästen/bakpulvrets verkan.	Kontrollera alltid temperaturen på vätskan innan du tillsätter den. För färsk jäst 37°C, för torrjäst 45- 50°C.
Mat-/vetebröd, mjuka kakor blir torra	För liten vätskemängd, för mycket mjöl eller fel mjölsort kan ge torrt bröd.	Kontrollera i receptet att du tagit rätt mjölsort och rätt mängd mjöl/vätska.
	För låg temperatur i ugnen gör att bakverket får stå inne för långe för att bli färdigt och blir därmed torrt.	Kontrollera att du ställt in rätt temperatur.
Bakverk/maträtter blir för mörka eller ojämnt gråddade	Vid för hög temperatur i ugnen blir bakverket/maträtten för mörk innan det är färdigt.	Kontrollera att du ställt in rätt temperatur.
	För högt placerat bakverkmaträtt Kontrollera i tabell eller recept att vid konventionell värme ger för du valt rätt placering. mycket övervärme, motsatt effekt vid placering för lågt i ugnen.	Kontrollera i tabell eller recept att. du valt rätt placering.
	Felaktig falsplacering i varmluft. gör att luften ej kan cirkulera rätt.	Kontrollera i tabellen att du valt rätt falsplacering.
	Temperaturen skall i regel vara ca 10% lägre med varmluß ån med	Kontrollera att du valt râtt tempe- ratur.
	konvencionen varme. OBS! Med varmluft kan färgsätt- ningen bli något ojämn.	

Katalysemaljen

zassa föremål på katalysemaljen. rengöringsmedel eller Använd aldrig ugns-

emaljens porer täpps av fettstänk o.d. samt om ugnen för det mesta Den bästa rengöringseffekten av avbränning i 30 - 60 minuter och Rengöringseffekten minskar om termostatvredet på läge "R300". används under kort tid med låg katalysemaljen uppnås vid över/undervärme med temperatur. Är ugnen fortfarande smutsig?

 "Dränk" in katalysemaljen med vatten. Använd en nylonborste till fettfläckar o.d.. Låt stå en en lösning av såpa och hett timme.

- Tvätt ugnsrummet.
- över/undervärme samt läge Sätt därefter på
- Upprepa behandlingen vid behov.


"R300" och låt stå i 1-2 timmar.

Ugnslampan

Innan du byter den trasiga lampan samtliga vred vara nollställda. som sitter i ugnens tak skall

Så här gör du:

- Båda skruvas åt vänster, se bild. Därefter kommer du åt lampan. Skruva först bort glaskåpan.
 - Använd en lampa avsedd för



Belysning i ugnen

ampan i ugnen tänds när du valt termostatvredet står på läge 0 är endast belysningen tänd, ingen någon av de 4 funktionerna. Då värme inkopplad.

Specialrengöring av ugnen

förbränner fettpartiklar som träffar termostatvredet på "R300" och låt stekning och matlagning sker vid emaljens yta. Förbränningen är ägre temperaturer skall ugnen ugnen från 225°C och högre. Då effektivast vid en temperatur i brännas ur" efteråt. Ställ Over/undervärme och unktionsvredet på

rengöras manuellt (se sid. 23-24 OBSI Överkok och spill måste angående rengöring av ugn).

Uppvärmning av ugnen

Vid normal uppvärmning av ugnen (över/undervärme) tar det ca. 20 min. från kall ugn till 200°C.

värmas upp till 200°C på 8 minuter.

Ställ funktionsvredet på Inkoppling av snabbstart:

varmluft 🚇

funktion, vilket gör, att ugnen kan

Ugnen har inbyggd snabbstart-

Snabbuppvärmning

Ugnen har katalysemalj som

ugnen vara inkopplad i ca. 30-60

Efter snabbuppvärmningen kan du sedan välja någon av de övriga ugnsfunktionerna.

T.ex. 200°C, och efter 8 minuter

temperatur.

är ugnen varm.

Ställ sedan in vredet på önskad

ändläget och släpp, vredet går tillbaka till R300 av sig själv.

Vrid temperaturvredet till

Grillning

luftsgratinering måste alltid ugns-Vid grillning och även vid varmluckan vara stängd.



Elektrisk anslutning

Ugnen levereras utan sladd och stickkontakt. Installationen får endast utföras av behörig elinstallatör eller annan behörig person med tillräcklig kännedom.



Felaktigt utfört arbete kan medföra skada för person och egendom och


omfattas inte av konsumentbestäm-

melserna, Konsumentköp EHL.

Ugnen skall anslutas 230 V IN +

Totaleffekten är 3680W. Elementspänning 230 V.

Min.ledningsdimension: 1,5 mm². Ledningstyp: H05 VV-F. OBSI Se till att elkabeln inte kläms vid montering av ugnen i snickeri-




RENGÖRING AV UGNEN

Släta emaljen (ugnens botten)

Efter användning torkas emaljen av med varmt vatten, och handdiskmedel. Gör så här vid kraftigare nedsmutsning:

- Spill eller överkok, som sitter fast, lossar du med t.ex. en stekspade.
 - spade. Stryk med en svamp ut såpa,
- gärna flytande, på ugnsbotten. Stäng luckan. Sätt ugnen på över/undervärme och 100°C i ca. 10 minuter.
- När ugnen svalnat tvättas den med rent vatten, ev. kan du behöva gnida försiktigt med tvålull, och torkas.
 - Upprepa behandlingen vid




MONTERING AV UGNSLÅDAN


Ugnsluckan

De två inre glasen på luckan kan du ta bort för rengöring. OBS! Luckan blir då lättare och kan slå igen. SI här tar du bort glasen:

- och dra den mot dig så snäpps Ta tag i den svarta plåtlisten den av, se bild.
- Var försiktig när du rengör dem Dra därefter ut de båda glasen. så att de inte skadas.
- viktigt att du sätter dit glasen i ratt ordning. Glaset med svart dekor har ett värmereflekte-Vid återmonteringen är det
- så att den kommer på plats igen.



Sätt fast och tryck till på listen rande glas som skall vara vänt inåt ugnen.



Så här tar du av luckan:





spåret, (se bild 4) faller ned i sitt

läge innan luckan fälls ner.

monteras på är det viktigt att

Dra ut luckan. När luckan åter

läge, se bild 3.

gångjärnen släpper från sitt

lyft upp den tills de nedre

Stäng luckan ytterliggare och



Lägg försiktigt ned ugnen på dess baksida. A:

Fig. 1:

- Dra ut ugnslådan ur ramen. Ä
- Skjut upp ramens båda flikar pos. 1 och 2 på insidan av ugnens svarta bottenlist. (Fig.1).

ت

2) och skruva fast den med de svarta skruvarna i pos. 3 och Vippa in ramen på plats (fig. skruvarna i pos. 5, 6 och 7. 4 samt med de blanka

Ä

- Res försiktigt upp ugnen Ä
- Skjut in ugnalådan i ramen. 窑





Fig. 3:








barnsäkerhetsspärr Montering av


Fig. 1.

Oppna luckan helt (1)

- Ta bort plåtlisten (2).
- Montera i skruven (4) i hålet Ta bort pluggen för hålet (3).
 - Sätt tillbaks plåtlisten (2). med hjälp av muttern (5)








Om du redan skruvat fast ugnen denna (6) och lyft ut ugnen ca. i snickeriskåpet, så ta bort 20 cm.

- Ta bort pluggen (7).
- Montera haken (8) med hjälp av skruv (9) i hålet (7). Ç Ħ
 - Skruva fast den med muttern





Ugnens panel och front

varmt vatten och lite handdiskme-Rengör ytorna med en ren trasa, de]




skadar ytorna.

Använd aldrig skurmedel eller repande medel, som

Efter rengöringen torka torrt med en mjuk, ren trasa.



kan de behöva ligga i blót och sedan Lossa stegen i de nedre hörnen, lyft gar och galler för hand eller i diskmaskin. Vid kraftig nedsmutsning snett uppåt och ta ut den diska steoch ev. en bakplåtskrapa. De kan Plåt och långpanna rengörs efter användning med hushållspapper vid behov diskas för hand. rengöras, ev. med tvålull.




Varmluftsfläkten

göring, men var försiktig, fläkthju-**OBS!** Nollställ först funktionsvred Du kan demontera fläkten för renlet har vassa kanter.

 Avlägsna väggen med fläktgalloch termostatvred.

- ret genom att skruva loss de 2 muttrarna.
- Håll lätt i fläkthjulet och lossa muttern medurs åt höger med hjälp av en liten skiftnyckel.
- Handdiska flakthjulet i varmt såpvatten. က
 - Atermontera.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING



걸

TABELL FOR GRILLNING OCH GRATINERING

Grillning

	Ugns-	Fals-	Skiva	Skivat kött	
	tempe- ratur	placering	Tjocklek i cm	placering Tjocklek Cirka tid per sida i cm i min.	ida
Biff	300	3-4	1,5	2,5-3,5	
Entrecôte	300	3-4	1,5	10	
Flask, -karré, -kotlett	300	2-3	1,5	6-10	
Grillkorv	300	2-3		5 totaltid	altid
Hamburgare 100 g, djupfryst	275	3-4	1,0-1,5	4-5	
Kyckling i halvor	300	1-2		20-25	
Lever	300	3-4	1,0-1,5	4-5	
Revbensspjäll, tjocka	250	1-2		30-40	

Börja grilla efter 3-5 minuters uppvårmning.


Varmiufts-/gratinering

	Ugnstemperatur	Falsplacering
Gratang, färgsättning	200-225	2-3
Julskinka, griljering	200-225	1
Rosta brod	250-300	3-4
Varma smörgåsar	225	2-3

Montering av ugnen i snickerlskåp

- hjälp av skruv (1) i skåpets sidor med avståndet 555 mm mellan A. De 2 beslagen monteras med beslagen.
- ei ci ei
- . Ugnen placeras i skåpet. Öppna ugnsluckan. . Från insidan av ugnen skruvas den fast i beslagen med hjälp av skruvarna (2).


plastpåse som ligger inne i ugnen. Beslag och skruvar finns i en




SÁ HÁH ANVÄNDER DU UGNEN

plåten finns en viss risk att denna slår sig. Detta gäller speciellt vid Vid temperaturväxling och/eller gräddning av pizza, scones eller ojämn placering av bakverk på liknande.

Emaljen kan överhettas och skadas. folie direkt på ugnsbotten. Lägg aldrig aluminiumDe i tabellerna angivna falsarna för bakplåtar är numrerade nedifrån och upp.





gräddning i ljusa aluminiumformar Resultatet kan påverkas av recept, kopplade. Kan i princip användas vid all matlagning och bakning. formars material och färg. Vid får undersidan bättre färg om Tak- och bottenelement är in-

Över/undervärme

formen placeras på en plåt istället

för på gallret.

TABELL FÖR MATLAGNING OCH STEKNING

	tem	Ugns- temperatur	plac plac	Fals- placering	Köttets innertemp.
	0	•	0	8	၁
Stekning					
Filé (fläsk, nöt, vilt)	175	160-165	1	1.2	55-60
Fläskkarré	175	160-165	-	**	80-85
Kyckling	175-200	175	c4		'
Revbensapjäll	175-200	•	¢21		
Rostbiff	125	120	1	-	55-60
Stek, nöt-, vilt-	125	186	-		60-75
Skinka, rimmad	125	135	7	7	70-75
Stek, kalv-, lamm-,skink-	175	180-165	п		70-80
Maträtter					
Fisk, kokning	200	185	1 eller 2	Locke	
Fisk, stekning	200-225	988	1 eller 2	loch 4	
Gratänger	200-225	280	1 eller 2	Lock	
Köttfärslimpa	175-200	175	1 eller 2	Locks	
Köttbullar i långpanna	225	200	1 eller 2	1 acb 4	
Omeletter	200-225	180-220	1 eller 2	1 och	
Piroger	225	998	1 eller 2	l och 4	
Pizza	250	22.5	1 eller 2	1 och 4	
Potatis, bakad	225	908	1 eller 2	1 och	
Puddingar, lådor	200-225	180-280	1 eller 2	Loch 4	
Strömmingsflundra	225	280	1 eller 2	Local	
Suffleer	175-200	•	1 eller 2		
Hanonanhaba	225	200	1 eller 2	Š	

TABELL FÖR BAKNING

Över/undervärme och varmluft

	Pla-		Tid	Pla- Tid
	cerin	Cerling	minuter	cering" (\$) minute
Baka				
Bondbröd	1	225	30-35	200 15-30
Bullar, mat- & kaffebröd	ಣ	225	8-12	200 10:15
Formbröd	1	200-225	35-40	185-200 - 35-49
Halkakor	67	200-225	10-15	185-21K) 15-20
Kuvertbröd	က	225-250	8.10	M4-325 6-10
Limpor, latta	-	200-225	35-40	185-200 35-40
Limpor, tunga	1	175-200	9-09	99-99 987-991
Längder, kransar	-	200-225	15-20	168-200 15-80
Maranger	63	100-125	40-50	100 00:46
Muffins	ಣ	200-225	10-12	200 15-18
Mördegskakor	භ	175-200	5-10	175-186 6-10
Pepparkakor	භ	175	2-2	91-9 #41-991
Rulltårta	ಣ	225-250	2-9	900-225 5-6
Scones	60	225-250	8-10	200-256 10-12
Smördegskakor	ಣ	200-225	6-12	81-9 008-991
Sockerkakor, tunga/fina	-	150-175	90-09	150-175 50-80
Sockerkakor, lätta	1	175-200	35-45	140-180 56-48
Tärtbotten	67	175-200	30-40	160-150 30-40


dar och om du använder plåt elvilken typ av bakverk du grädsig och för luften att cirkulera. utrymme för bakverk att höja Placering i varmluft beror på Vi rekommenderar följande 2 och 4, 1 och 4 eller 2 och 5. Tänk bara på att det finns ler långpanna.


placerar du vanligtvis på fals 1 och 4 sugs in genom fläktgallret. Plåtarna Vid gräddning av bakverk som skall bakning. Temperaturen skall i regel 180°C. Temperatursänkningen görs gräddningstid rekommenderas inte Ringelementet runt fläkten värmer ugnen genom luftkanaler i ugnens när första plåten sätts in i ugnen. cirkulerar i ugnen innan den åter upp luften, som sedan sprids ut i vid matlagning och 2 och 4 vid över/undervärme, 200°C = ca bakre vägg. Den varma luften na hög temperatur och kort vara ca 10 % lägre än vid varmluft.

samtidigt i ugnen ger totalt kortare gräddningstid. Färgsättningen kan huvudrätt-dessert. Välj rätter som köttbullar m.m. och för tillagning Med varmluft blir bakningen mer mängdmatlagning i flera nivåer bli mindre jämn än med vanlig samtidigt t.ex. köttfärslimpa, rationell, eftersom två plåtar Varmluft använder du vid av hela måltider, förrättska tillagas i samma över/undervärme. ugnstemperatur.

Varmluftsgratinering

färgsättning, samtidigt som fläkten använda till "höga" maträtter, t.ex. griljering av julskinka, som ska ha får den varma luften att cirkulera Grillelementet är inkopplat för och värma. Utmärkt att även färg runt om.








Srillning

Grillelementet används vid grillning av t.ex. entrecôte, korveller vid halstring av fisk.
Storleken, marmoreringen, formen, mängden och temperaturen på det som du skall grilla inverkar på tiden och resultatet. Fisk och ljust kött (fågel, kalv och gris) blir inte lika lätt färgsatt som mörkt kött (nöt och vilt). Grillolja och/eller grillkryddor ger bättre färg, men ökar risken för bränd yta.

Grillresultatet blir bäst om det som skall grillas inte tas direkt från kylskåpet. Torka av och lägg det på ugnsgallret och krydda efter önskemål. Placera alltid en folieklädd långpanna under gallret för att samla upp fettstänk m.m.. Fläskkotletter, biffar, fiskfileer o.d. placeras högt upp i ugnen medan t.ex. tjocka revbensspjäll och halva kycklingar placeras i nedre delen av ugnen.

Börja grilla efter 3-5 minuters uppvärmning eller när elementet är ordentligt rött. Ugnsluckan skall vara stängd vid grillning. Passa noga och vänd minst en gång under tiden. En för lång grilltid ger torr, tråkig och i värsta fall bränd mat.



Stekning

Att steka i ugn är bekvämt och praktiskt. Välj en lagom stor ugnssäker form så att skyn inte torkar in och bränner fast. Tänk på att använda ett stort och högt stekfat eller långpannan till julskinkan vid ugnsbakning, eftersom det i regel bildas mycket

OBS! Var försiktig när du tar ut

Användning av stektermometer

Stick in termometerns spets i den tjockaste delen av steken och helst så att hela den rostfria delen är inne i köttet. I långsmala stekar sticker man in termometern från kortsidan, i knubbiga samt små stekar snett uppifrån. Tänk på att en termometer som stöter mot fett eller ben kan visa fel temperatur.

Ställ in steken i ugnen, ugnsgallret på fals ett eller två. När du tagit ut steken ur ugnen stiger temperaturen ytterligare några grader.
Täck steken med aluminiumfolie och låt den vila ca 15 minuter.
Köttet går sedan lättare att tranchera (skära upp) och mindre köttsaft sipprar ut.

